

# **SME-KON APS**

Hvidager 4, Hvidbjerg, 7860 Spøttrup

Tlf.: 96834300 - Fax: 96834200 - Jørgen 29704300 - Mail: sme-kon@mail.dk - www.sme-kon.dk

## **Brugsanvisning for Regulerbar Kranarm.**

Udført i. h. t. ISO 13284 / Maskindirektivet 2006/42/ EF

Type 1200

Fabr. Nr. 5175

### **Lastdiagram:**

Lasttyngdepunkt 0°	1600 mm	2170 mm	2750 mm
Lasttyngdepunkt 15°	1550 mm	2150 mm	2700 mm
Lasttyngdepunkt 30°	1480 mm	1980 mm	2500 mm
Lasttyngdepunkt 45°	1250 mm	1520 mm	2050 mm

Max. kapacitet 0°	900 kg	600 kg	400 kg
Max. kapacitet 15°	900 kg	600 kg	400 kg
Max. kapacitet 30°	1000 kg	700 kg	450 kg
Max. Kapacitet 45°	1200 kg	900 kg	600 kg

### **Betjening og anvendelse:**

Ovenstående lastdiagram skal overholdes.

Brugsanvisning og lastdiagram skal ledsage maskinen der anvendes.

### **Montering:**

- 1 Gaflerne på kranarm monteres, så de omslutter de originale gafler.
- 2 De skubbes helt ind imod original gaflernes lodrette flade.
- 3 Låstapperne sættes i og sikkerhedssplitterne sættes i låstapperne.

### **Kontrol:**

Løfteaggregatet skal kontrolleres for tegn på brud eller deformation  
Mindst en gang årligt.

***SME-KON APS***